


Започваме

Свалете приложението Owlet.



Включете камерата, следвайте инструкциите на приложението и го свържете с профила си в Owlet.

Ако вече сте изтеглили приложението Owlet, щракнете върху раздела "Профил", за да добавите ново устройство.



Моля, имайте предвид, че камерата предава видео и аудио сигналите чрез защитена и криптирана Wi-Fi мрежа. Свързвайте камерата само към частна мрежа, подсигурена с парола.

Светlinи, сигнализиращи статуса на камерата Owlet Cam 2

- ● (мига червено/синьо) Камерата вече може да бъде свързана с приложението.
- (свети червено) Потребителят предава през приложението.
- ● (мига синьо) Камерата се свързва с Wi-Fi мрежа.
- (свети синьо) Камерата е свързана с интернет. Приложението не предава.

Изберете желания ъгъл на снимане


Поставете камерата и всички кабели в рамките на 1м от ръба на креватчето. Кабелите на разстояние до 1м от ръба на креватчето трябва да бъдат покрити.

Можете да инсталирате камерата по два начина:



1. Поставете магнитната основа с камерата върху равна повърхност и задайте желания ъгъл на наклон.

2. За да хванете креватчето или цялата стая от птичи поглед, използвайте основата като стенна скоба и прикрепете камерата към тената над креватчето.



Следващите стъпки ще Ви покажат как да монтирате камерата на стената над креватчето.

Можете също така да видите нашето инсталационно видео, което ще намерите на уебсайта www.owletcare.bg

Какво ще откриете в опаковката



Камера
Owlet Cam 2



Кабели с Owlet ленти*
и сензор за стайна температура




Магнитна основа



Захранващ
адаптер

Комплект за монтиране на камерата на стена



21 протектора за
кабели



Монтажна
плоча

18 дълги протектора
1 извод
2 L-образни протектора
за кабели



1 ВИНТ

Инструменти, необходими за прикрепване на камерата




Метър
(Не е включен в
опаковката)



Малка кръстообразна
отверка
(не е включено в опаковката)

*Някои модели може да включват
организатор на кабелите.

1. Измерете и маркирайте подходящите разстояния




Измерете 90 см от горната част на детския матрак и маркирайте върху стената мястото, където ще бъде прикрепена камерата. Този знак трябва да бъде над центъра на креватчето, за да се осигури оптимален ъгъл за заснемане.

Помислете кой контакт да използвате. Контактът трябва да бъде на разстояние най-малко 90 см от бебешкото креватче, така че в обсега на детето да няма открити кабели. Следващите стъпки ще Ви покажат как да покриете всички кабели.

Разположението на температурния сензор също е от значение. Температурният сензор ще намерите в края на интелигентния кабел от страната на свръзката със захранващия адаптер.

2. Подравнете и прикрепете монтажната плоча




Подравнете дупката в центъра на монтажната плоча с маркировката, която сте направили на стената. Използвайки предоставения винт, прикрепете монтажната плоча към стената, така че стрелките да сочат нагоре.

3. Отвийте кабела




Махнете кабелните ленти и отвъртете кабела.

4. Прекарайте кабела




Мушнете кабела през отвора на монтажната плоча и подравнете оранжевия стикер върху кабела с горната част на монтажната плоча.

5. Инсталирайте основата



Поставете големите отвори на магнитната основа върху издатините на монтажната плоча и пълзнете основата надолу, докато щракне на място.

6. Прикрепете камерата




Прикрепете камерата към магнитната основа. Включете кабела в камерата.

Оранжевият стикер трябва да бъде поставен точно над монтажната плоча, така че да разполагате с достатъчно кабелна дължина, за да регулирате камерата според желания търгъл.

7. Монтирайте кабелните протектори

Кабелните протектори се залепят към стената с помощта на здраво лепило. Не бързайте при инсталациране, внимателно изберете правилното местоположение.

- ① Отлепете самозалепващия се филм от задната част на дългия протектор.
- ② Прекарайте кабела през средата на дългия протектор.
- ③ Наместете дългия протектор върху монтажната плоча, докато щракне.
- ④ Здраво го притиснете към стената.
- ⑤ Повторете стъпки 1-4 с останалите дълги протектори и покрайте цялата дължина на кабела до контакта.




8. L-образен протектор за кабели

Използвайте десния или левия L-образен кабелен протектор, за да насочите кабела към контакта.

Монтирайте останалите дълги протектори, докато покриете всички кабели на разстояние до 90 см от ръба на креватчето. Добавете дълги протектори и покрайте кабела чак до контакта. Когато стигнете на 15-25 см от контакта, инсталирайте извода (впоследствие лесно можете да приберете излишния кабел с велкро лента).

L-образни протектори за кабели



9. Обезопасете излишния кабел с велкро лента

Навийте излишната част на кабела на хлабава примка. Промушете кабелната лента през първия отвор, за да закрепите горната част на примката. Логото на Owlet трябва да гледа навън. Промушете кабелната лента през втория отвор, за да прикрепите долната и горната части на примката една към друга (примката би трябвало да изглежда като панделка). Обезопасете останалата част от лентата.

След като сте увили правилно излишната част на кабела, свържете захранващия кабел към захранващия адаптер и го включете в контакта.

Готово! Сега можете да настроите камерата посредством приложението, докато не намерите желания ъгъл на заснемане.

Нуждаете се от съвет

Повече информация ще намерите на:
www.owletcare.bg



Как да използвате Owlet камера 2 в приложението

Тази част от ръководството за потребителя ще ви помогне да разберете как да използвате камера 2 и всички нейни функции в приложението.

Начален экран на камера 2

Камера Owlet 2 може да се използва с iOS или Android устройства. До 4 устройства могат да предават картина едновременно.

- Изберете иконата или завъртете телефона хоризонтално, за да гледате цял экран.
- Увеличете до 4 пъти чрез двойно докосване на екрана или като използвате пръстите си, за да увеличавате.

Двупосочен разговор

Използвайте тази функция, за да говорите с вашето дете в другата стая.



Бутона - Вкл


Детето ви чува
(микрофонът е зелен)

Когато тази функция е включена, няма да чувате звука от камерата, затова натиснете отново бутона, когато не говорите.



Бутона - ИЗКЛ

Детето не ви чува



Аудио опции



Включено

Когато приложението Owlet е отворено, можете да чувате аудио от стаята на бебето. Когато превключвате или затворите приложението, няма да чувате звуци от неговата стая.



Изключено

Ако изберете "Изкл.", няма да чувате звуци от камерата. Видеото ще продължи да предава картина.



Фоново аудио

Когато тази опция е избрана, ще продължите да чувате аудио от камера 2, дори ако приложението ви е затворено или използвате устройството си за нещо друго. Така ще чувате детето си, докато използвате телефона за други цели.

Качество на видеото

Камера 2 предава до 1080р и осигурява високо качество на картиината. Въпреки това качеството на картиината може да бъде повлияно от различни фактори. Камера 2 е настроена да работи в режим Auto, което автоматично ще регулира качеството на картиината, за да осигури постоянен поток. Ако желаете, може да изберете друга разделителна способност за гледане (1080р, 480р или 360р). Owlet препоръчва да използвате режим Auto, за да сте сигурни, че можете да поддържате добра картина.

- За да видите качеството на картиината, утреете в ляво думата "Auto".




Състояние на стаята

По подразбиране състоянието под фийда на камера 2 ще ви информира дали стаята е некомфортна въз основа на температурата и нивата на влажност в нея.

- Стаята е комфортна
- Стаята е не комфортна

Показания за температура и влажност

Камера Owlet има вграден сензор за измерване на температура и влажност, който показва температурата във Фаренхайт или Целзий и влажността като процент. Поставете устройството на правилното място, за да отчита данните с точност.



Известия и видеоклипове


Камера 2 Известия

Известия, които се получават, когато камера 2 засече плач, звук, движение:

- Открива плач: получавате известие, когато камера 2 засече плач
- Открива звук: получавате известие, когато звуцът в стаята надвишава зададения праг.
- Открива движение: получавате известия, когато е регистрирано движение в обхвата на камера 2
- Комфорт в помещението/ подпомагане на сънъя: получавате известия, когато температурата в стаята или нивата на влажност са извън определените норми.

Прагове

- Плач, звук и движение: настройките имат прагове(норми), които ви позволяват да регулирате чувствителността, необходима за действие на известие.
- Комфорт в стаята/подпомагане на сънъя: има регулируеми диапазони, които позволяват персонализиране, съобразено с околната среда.
- Температура: може да се настройва от всяка точка на света между 16 °C-28 °C, като диапазоните вариират с 5 градуса. По подразбиране са зададени стойности 60 °F (16 °C) и 80 °F (28 °C)
Камера 2 отчита температурата в градуси по Целзий и се преобразува във Фаренхайт, така че показанията могат да се различават средно с 1-3 градуса.
- Влажност: по подразбиране е от 10-90% RH (относителна влажност)



Време между известията

Използвайте тази настройка, за да определите колко често искате да получавате известия. Едно мобилно устройство ще получава посочените известия само веднъж през зададения период от време.


- Например, ако времето между известията е зададено на 5 минути, ще получавате известия само през тези 5 минути. Ако на 6-ата минута се засича плач, ще получите още едно известие.
- Това може да бъде зададено с честота от 1 минута до 1 час за плач, звук, движение. Нивата на комфорт в стаята са на всеки 30 минути, 60 минути или до 24 часа. Праговете и времето между известията ще бъдат едни и същи за всички мобилни устройства, свързани с акаунта.

Настройки на Камера 2 - ВКЛЮЧЕНИ

За да може дадено мобилно устройство да получава известия, то трябва да е активирало тази опция.

Известия за камера 2, за да ги получава на начална страница.

Това позволява към камера 2 да бъдат свързани множество устройства, но само тези, които искат известия, ще ги получават.



Видеоклипове

Видеоклиповете могат да се заснемат, когато в стаята на бебето се открие звук, движение или плач.

Клиповете се запазват в приложението Owlet за 7 дни и могат да бъдат съхранявани на мобилното ви устройство. Видеоклиповете ще заснемат няколко момента преди събитието, както и няколко момента след него.

- Видеоклиповете могат да се заснемат, когато камера 2 засече плач, звук или движение, докато изтеке срокът им.

Пускате видеоклип


Кликнете върху предпочтения видеоклип. Videoclipът ще премине в режим на цял екран и може да бъде завъртян в хоризонтален режим. Можете да възпроизвеждате, да поставяте на пауза, да превърнате напред и назад (~4 секунди). Заглушете звука, преминете на цял екран или натиснете бутона за споделяне за повече опции.

Бутоњът за споделяне ще ви представи следните опции:

- Изтриване на видеоклипа от акаунта
- Споделяне на видеото
- Запазване на видеото в телефона

Менажиране на видеоклипове

- Наличност:** Видеоклиповете са на разположение на потребителите за преглед в продължение на 7 дни след заснемането им.
- Сортиране и филтриране:** Можете да сортирате и филтрирате клиповете си по вид.
- Изтриване на видеоклип:** изтрийте тези видеа, които не са полезни. За да изтриете видеоклип, натиснете "Избери" и маркирайте видеоклиповете, които искате да изтриете. Можете също така да изтриете видеоклипа от изгледа на цял экран, като натиснете бутона за споделяне. След като бъдат изтрити в приложението, другите потребители, влезли в този акаунт, също ще загубят достъп до тях.



Type	Date	Time	Duration
Motion detected	May 8	8:15 pm	00:20
Cry detected	May 8	2:34 am	00:22
Motion detected	May 8	8:30 pm	00:28
Sound detected	May 8	2:21 pm	00:18
Motion detected	May 8	2:15 pm	00:26
Cry detected	May 8	9:03 am	00:20
Motion detected	May 8	8:15 am	00:22

История

Видеоклиповете могат да бъдат намерени в раздела "История" и ще бъдат включени към всяка друга история, свързана с този ден. При натискане на изгледа на елемента "списък" ще се покаже списък с всички видеоклипове, които са били заснети в този ден.

Category	Value
Awake	1 hr 30 min
Light	4 hr 30 min
Deep	6 hr 00 min

Today's overview

Video Clips: Maren's clips are stored here

May 8

Maren's sleep: 8:30 pm - 8:35 am



Възможно е децата да се уврят в кабелите и да се удушат. Винаги използвайте кабелни протектори, ако използвате продукта на разстояние от 90 см от креватчето. Преди всяка употреба се уверете, че детето Ви няма свободен достъп до кабела. Ако протекторът на кабела е повреден по някакъв начин, спрете да използвате продукта незабавно. Не отстранявайте етикета от кабела или кабелния протектор.

BG Предупреждение / Важна информация за безопасност

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Камерата Owlet не е медицинско изделие. Тя не е предназначена да се използва като медицинско изделие или като заместител на медицинско изделие. Тя не е предназначена и не следва да се използва за диагностика, лечение, облекчаване или предотвратяване на каквото и да е заболяване или медицинско състояние, нито за изследване, замяна или промяна на анатомията или каквото и да било физиологични процеси.

- Само за употреба на закрито. За да намалите риски от пожар или токов удар, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ този продукт на вода или влага. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ камерата близо до вода (напр. вана, мивка и т.н.) и не я потапяйте във вода.
- Камерата не бива да се използва като заместител на подходящ надзор от възрастен/ родител. Проверявайте детето редовно, тъй като камерата няма да Ви предупреди при евентуална безшума активност.
- НИКОГА не се опитвайте да разглобите продукта. Това ще ви изложи на опасност и гарантията Ви ще отпадне. Потребителят не трябва да се опитва да извърши поддръжка или ремонт на камерата.
- Използвайте само адаптера, който е приложен към този продукт. Евентуално неправилно поляризиране или напрежение на адаптера могат сериозно да повредят продукта.

- За да избегнете заплитане и прегряване, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ удължители.
- Адаптерт може да бъде леко топъл на допир по време на работа. Това е напълно нормално. Проверете дали капачетата на контактите в стената не са необично горещи на допир.

• Проверете дали капачетата на контактите не са необично горещи на допир. Ако е така, незабавно извадете кабелите от тези контакти. Уверете се, че всички контакти връзки са в добро състояние, за да предотвратите разхлабване на адаптера или откриване на кабелите. Помолете квалифициран електротехник да провери дали има отвори кабели.

• НЕ поставяйте адаптера/щепсела под прозорец, където на него би могло да стъпи дете и/или да се добере до потенциално опасна част на инсталацията.

• Продуктът трябва да се слюбява само от възрастни. При монтиране на продукта, пазете малките части извън обсега на деца. Бъдете особено внимателни при разполагане на продукта.

• Този продукт не е играчка. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на деца да си играят с него.

• Камерата използва шифрована трансмисия на честоти в съответствие с изискванията, зададени от FCC. Винаги обезопасявайте вашия Wi-Fi рутер с парола.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• **ВЕНТИЛАЦИЯ:** НЕ БЛОКИРАЙТЕ вентилационите отвори на продукта. НЕ го ПОСТАВЯЙТЕ върху легло, диван, килим или подобна повърхност. НЕ го ПОСТАВЯЙТЕ на библиотечен рафт или на шкаф, който би могъл да ограничи въздушния поток.

• **ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА:** Камерата трябва да бъде поставена далеч от източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди, изпълнящи топлина. Също така дръжте продукта далеч от пряка слънчева светлина.

• **ЗАЩИТА НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ:** Захраниващият кабел трябва да бъде разположен по такъв начин, че на него не може да се стъпва или да бъде прицеплен от предмети. Обърнете специално внимание на частта от кабела, намираща се в близост до щепселя и приизхода от камерата.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

• Фирмата Owlet се гордее със своите продукти. Информация за нашите гаранции ще намерите на уеб сайта: <https://owletcare.bg>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С FCC

• Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазване на предписанията, могат да доведат до загуба на разрешителното на потребителя за експлоатация на

устройство. Използвайте САМО предоставения захранващ адаптер. В противен случай ограниченията ни гаранция може да бъде анулирана. Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B съгласно част 15 от правилата на FCC (Федерална комисия по комуникациите).

Целта на тези ограничения е да осигурят адекватна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Това устройство генерира, използва и може да излъчва високочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да попречи на радиосъобщенията.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОЕЕО

Фирмата Owlet се задължава да изпълнява изискванията на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Повече информация за правилното изхвърляне на продуктите на Owlet в рамките на Европейския съюз и в Обединеното кралство можете да намерите на нашия уеб сайт.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирмата Owlet Baby Care декларира, че камерата Owlet Cam съответства на Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уеб сайт: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>.

ЧЕСТОТEN ОБХВАТ И МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 2 412-2 472 MHz (изходна мощност 0,0249 W)

Това устройство е в съответствие с част 15 на правилата на FCC и отговаря на безлицензната канадска RSS (спецификация на радиостанциите) без изключение за иновациите, науката и икономическото развитие. Работата с устройството е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвика смущения и (2) това устройство трябва да приема каквото и да било смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелано функциониране на устройството.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Американски патент № D864147 и D864148.
Други патенти в процес на разработка.

Произведено в Китай.



Гаранция и гаранционни условия

Owlet гарантира, че камерата Owlet няма да претърпи дефекти в материалите и изработката по време на нормална употреба и обслужване за период от две (2) години от датата на покупката, посочена в документа за покупка. Тази ограничена гаранция се предоставя само на първоначалния купувач на тази камера Owlet.

Owlet може, по свое усмотрение, да поправи или замени дефектната камера Owlet или неговата дефектна (дефектни) част(и) в съответствие с условията на настоящата Ограничена гаранция. Заместващия продукт е с гарантията само за оставащия период от валидния гаранционен срок на оригиналния продукт. Тази ограничена гаранция не важи, ако камерата Owlet е била повредена в резултат на неправилна употреба, модификации или неправилна поддръшка. Тази ограничена гаранция е единствената гаранция за камера Owlet. Никой не е упълномощен да предоставя друга гаранция от името на производителя Owlet. Никоя държава или регион не позволяват ограничения относно продължителността на поддържащата се гаранция или изключването на случаини или последващи щети, така че тяхни ограничения или изключения може да не се отнасят за Вас. Тази ограничена гаранция Ви предоставя определени законови права и в зависимост от законите на Вашата държава или регион може да Ви бъдат предоставени допълнителни права.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Камерата Owlet и приложението Owlet са предназначени да служат като помощници при грижите за деца и нямат за цел да заменят отговорен възрастен или да бъдат използвани без негов надзор.

Чрез използването на камера Owlet, потребителят се съгласява и потвърждава, че фирмата Owlet Baby Care Inc. включително нейните представители, служители, инвеститори и членове на съвети, не носи отговорност за загуби, имуществени щети или телесни повреди, възникнали във връзка с използването или експлоатацията на камера Owlet, независимо от причината.

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

В инструкциите за употреба ще намерите много полезни съвети как правилно да използвате и камерата Owlet. В отдела "Отстраняване на неизправности" ще намерите решения на някои проблеми. Ако първо прочетете съветите за отстраняване на неизправности, може да не се напоки да се свързвате с нас за помощ. Пълна информация за настройването и използването на продукта можете да намерите на уеб сайта www.owlcare.bg.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вашата безопасност и безопасността на другите е много важна за нас. В това ръководство и в приложението Owlet Baby Care ще намерите много важни инструкции за безопасност. Винаги четете и следвайте всички инструкции за безопасност.



Този символ в това ръководство с инструкции подчертава важна информация за безопасността!

Цялата информация за безопасността е съпроводена с пиктограма и думите "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", "ВНИМАНИЕ" или "ЗАБЕЛЕЖКА". Тези думи означават:

ОПАСНОСТ = Непосредствена опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежко нараняване на лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = Потенциална опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежко нараняване на лица и/или увреждане на имущество.

ВНИМАНИЕ = Непосредствена опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежко нараняване на лица.

ЗАБЕЛЕЖКА = Опасна ситуация, която би могла да доведе до последици, различни от телесни повреди, напр. увреждане на имущество.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основната цел на това ръководство с инструкции е да: Предостави на потребителя основни инструкции и препоръки за правилното инсталлиране и използване на камерата Owllet и да обясни функциите, работата, мерките за безопасност, поддръжката и отстраняването на неизправности на камерата Owllet. От съществено значение е всички лица, които се предполага, че използват или настройват тази камера Owllet, внимателно да прочетат инструкциите за употреба, за да разберат как да използват правилни камерата и да следват тези инструкции.

Ако не разбираете тези инструкции, моля съвръжте се с нас незабавно на имейл адрес:
owlletcare.bg@certus-mercatus.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С FCC Федерална комисия по комуникациите)



Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазване на предписанията, могат да доведат до загуба на разрешителното на потребителя за експлоатация на устройството. Използвайте САМО предоставения захранващ адаптер. В противен случай ограниченията на гаранция може да бъде анулирана. Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B съгласно част 15 от правилата на FCC (Федерална комисия по комуникациите).

Целта на тези ограничения е да осигурят адекватна защита срещу вредни смущения в жилищните стради. Това устройство генерира, използва и може да излъчва високочестотна енергия и, ако не е инсталлирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да попречи на радиообщенията.



Това устройство е в съответствие с белзицентната канадска RSS (спецификация на радиостанциите) без изключение за иновациите, науката и икономическото развитие. Работата с устройството е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвика смущения и (2) това устройство трябва да приема каквито и да било смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелано функциониране на устройството.



Owlet Declaration of Conformity

Производител: Owlet Baby Care
2500 Executive PKWY
Лехи, Юта 84043

Тел. номер: 844.334.5330
Продукт: Камера Owlet 2
Модел номер: OC2A

Описание на продукта: Основната цел на камера Owlet е да позволи гледането и чуването на бебето. Устройството включва следното: камера с висока разделителна способност с широкоъгълен обектив и фърмуер, способна да следи дали има или не движение, микрофон и фърмуер, способен да следи дали има или не звук, високоговорител, сензор за светлина и фърмуер възможност за регулиране на камерата между инфрачервено и нормално гледане в зависимост от наличната околна светлина, захранващ кабел с вграден температурен сензор, който позволява на камерата да отчита температурата в стаята и захранване. Устройството също така включва магнитна основа (стойка) за камерата, която позволява камерата да бъде физически регулирана така, че да гледа в желаната посока и под желания ъгъл, стенен монтаж и винт, за да позволи камерата да бъде монтирана, кабелни предпазители за защита на кабела от достъп до бебе, ако камерата е монтирана в рамките на приблизително 1 метър от креватчето, и кутия за кабел, за да позволи съхранение на всеки излишен кабел.

Име на представителя: Obelis S.A
Адрес на регистрация на представителя:
Бул. „Генерал Вахис“ 53, B-1030 Брюксел, Белгия.
Тел: 32 (0) 2 732 5954 **Fax:** 32 (0) 2 732 60 03


Имейл: mail@obelis.net
Представител: Gideon ELKAYAM

Долуподписаният с настоящото декларира от името на Owlet Baby Care, че горепосоченият продукт, за който се отнася тази декларация, е под изключителната отговорност на Owlet Baby Care и е в съответствие с разпоредбите на:

- Директива на съвета 2014/53/EU (16 Април 2014) – Радиооборудване
- Директива на съвета 2014/35/EU (26 Февруари 2014) – Ниско напрежение
- Директива на съвета 2011/65/EU (08 Юни 2011) – Ограничения за опасни вещества
- Директива на съвета 2014/30/EU (26 Февруари 2014) – Електромагнитна съвместимост
- Директива на съвета 2001/95/ЕС (03 Декември 2001) – Обща безопасност на продукта
- Директива на съвета 2012/19/EU (04 Юли 2012) – Отпадъчно електричество и електронно оборудване

Техническото досие, изисквано от тази директива, се поддържа в корпоративния щаб на Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Лехи, Юта.

Дата на издаване: 8/12/2021


Tammy Laundry

Тамми Лавери

Старши директор, Качествен инженеринг и регуляторни въпроси