



Instrucțiuni de instalare pentru camera de supraveghere Owlet Cam

Ръководство за инсталиране на Owlet Cam

RO | BG





Instrucțiuni de instalare pentru camera de supraveghere Owlet Cam

Ръководство за инсталиране на Owlet Cam

RO | BG




Să începem...

Descărcați aplicația Owlet.



Conectați camera și urmați instrucțiunile aplicației pentru a o asocia cu contul dvs. Owlet.

Dacă ați descărcat deja aplicația Owlet, faceți clic pe fila Cont și adăugați un nou dispozitiv.



Vă rugăm să rețineți că această cameră poate transmite imagini video și audio prin intermediul unei rețele Wi-Fi securizate și criptate. Conectați camera numai la o rețea privată care este securizată cu parolă.

Indicatoare de stare ale camerei Owlet Cam

-  (clipește în roșu/albastru) Camera poate fi acum conectată cu aplicația.
-  (luminează în roșu) Utilizatorul transmite fluxuri prin intermediul aplicației.
-  (clipește în albastru) Camera se conectează la rețeaua Wi-Fi.
-  (luminează în albastru) Camera este conectată la internet. Aplicația nu transmite în flux.


Alegeți imaginea dorită

Amplasați camera și toate cablurile la 1 m de marginea patului. Cablurile aflate la mai puțin de 1 m de marginea patului trebuie acoperite.

Camera poate fi instalată în două moduri:



- ① Puneți baza magnetică cu camera pe o suprafață plană și reglați unghiul de înclinare dorit.



- ② Pentru a obține o imagine de ansamblu a pătuțului sau a unei întregi încăperi, folosiți baza ca suport de perete și montați camera pe perete deasupra pătuțului.

Următorii pași vă vor ajuta să montați camera pe perete deasupra pătuțului.

De asemenea, puteți viziona videoclipul nostru de instalare, care poate fi găsit pe site-ul www.owletcare.ro.

Ce găsiți în pachet



Camăra Owlet
Cam



Cabluri cu benzi Owlet*
și senzor de temperatură a camerei



Bază magnetică



Adaptor de
alimentare

Kit de montare pe perete a camerei



21x protecție
cabluri
18x protecție lungă
1x terminăție
2x protecție cabluri în
formă de L



Placă de
montare



1x șurub

Scule necesare pentru montarea camerei




Metru
(nu face parte din
livrare)



Șurubelniță cruce mică
(nu face parte din livrare)

*Modelele anterioare pot include un
organizator de cabluri.

1. Măsurați și marcați distanțele corespunzătoare




Măsurați 90 cm de la partea superioară a saltei copilului și marcați locul pe perete unde va fi fixată camera. Acest marcaj trebuie să se afle deasupra mijlocului pătuțului pentru a asigura un unghi de cuprindere optim al camerei.

Trebuie să vă gândiți ce priză să utilizați. Priza trebuie să fie la o distanță de cel puțin 90 cm de pătuț, astfel încât să nu se afle cabluri descoperite la îndemâna copilului. În pașii următori veți afla cum să acoperiți toate cablurile.

De asemenea, este importantă și amplasarea senzorului de temperatură. Senzorul de temperatură poate fi găsit la capătul cablului inteligent, pe partea care se conectează la adaptorul de alimentare.

2. Aliniați și fixați placa de montare




Aliniați orificiul din centrul plăcii de montare cu semnul pe care l-ați făcut pe perete. Cu ajutorul șurubului furnizat, fixați placa de montare pe perete **cu săgețile îndreptate în sus.**

3. Desfășurați cablul




Îndepărtați legăturile de cablu și desfășurați cablul.

4. Treceți cablul prin orificiu




Treceți cablul prin gaura din placa de montare și aliniați eticheta portocalie de pe cablu cu partea superioară a plăcii de montare.

5. Montați baza



Așezați găurile mari ale bazei magnetice peste proeminențele de pe placa de montare și glisați baza în jos până când se fixează în poziție.

6. Fixați camera




Atașați camera la baza magnetică. Conectați cablul la cameră.

Eticheta portocalie trebuie plasată imediat deasupra plăcii de montare pentru a avea suficient cablul liber pentru a regla camera la unghiul dorit.

7. Instalați protecțiile pentru cabluri

Protecțiile pentru cabluri sunt lipite de perete cu ajutorul unui adeziv de înaltă rezistență. Nu vă grăbiți atunci când instalați și alegeți cu atenție locul potrivit.

- ① Desprindeți folia autoadezivă de pe partea din spate a protecției lungi.
- ② Treceți cablul prin mijlocul protecției lungi.
- ③ Fixați prin clic protecția lungă pe partea inferioară a plăcii de montare.
- ④ Apăsați-o bine pe perete.
- ⑤ Repetați pașii 1-4 cu celelalte protecții lungi și acoperiți întreaga lungime a cablului până la priză.




8. Protecție cabluri în formă de L

Folosiți protecția cablului în formă de L de dreapta sau de stânga pentru a ghida cablul la priză.

Instalați celelalte protecții lungi până ce vor fi acoperite toate cablurile pe o distanță de 90 cm de marginea pătuțului. Adăugați protecții lungi și acoperiți cablul până la priză. În momentul în care veți fi la 15-25 cm de priză, instalați terminația (puteți lega apoi cu ușurință excesul de cablu, cu bandă Velcro).

protecții cabluri în formă de L




9. Fixați excesul de cablu cu bandă Velcro

Înfășurați excesul de cablu într-o buclă liberă. Treceți banda de cablu prin prima gaură pentru a fixa partea superioară a buclei. Logo-ul Owlet trebuie să fie orientat spre exterior. Treceți banda de cablu prin a doua gaură pentru a fixa partea inferioară a buclei la partea superioară (bucula ar trebui să arate acum ca o fundă). Fixați partea rămasă a benzii.

După ce ați înfășurat corespunzător excesul de cablu, conectați cablul de alimentare la adaptorul de alimentare și conectați-l la priză.

Gata! Acum puteți folosi aplicația pentru a ajusta unghiul camerei până când obțineți imaginea dorită.



Aveți nevoie de vreun sfat?

Informațiile de contact pentru regiunea dumneavoastră pot fi găsite la

www.owletcare.ro



AVERTIZARE:



Pericol de strangulare!

Copiii se pot prinde în cabluri și se pot STRANGULA. Folosiți întotdeauna protecții de cablu atunci când utilizați produsul la mai puțin de 90 cm de pățuf. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă cablul nu este liber accesibil copilului. Dacă protecția cablului este deteriorată în vreun fel, încetați imediat să utilizați produsul. Nu îndepărtați eticheta de pe cablu sau de pe protecția cablului.

RO Avertizare / Informații importante privind siguranța

- **AVERTIZARE:** Camera Owlet Cam nu este un dispozitiv medical. Acesta nu este destinată să fie utilizată ca dispozitiv medical sau să înlocuiască un dispozitiv medical. Nu servește și nu este destinată diagnosticării, tratării, îngrijirii, atenuării sau prevenirii vreunei boli sau afecțiuni medicale, nici cercetării, înlocuirii sau modificării anatomiei sau a oricărui proces fiziologic.
- Doar pentru utilizare în interior. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, NU EXPUNEȚI acest produs la apă sau umiditate. NU UTILIZAȚI camera în apropierea apei (de exemplu, cadă de baie, chiuvetă etc.) și nu o scufundați în apă.
- Utilizarea camerei nu ar trebui să înlocuiască supravegherea adecvată din partea unui adult/părinte. Controlați copilul la intervale regulate, deoarece camera nu vă avertizează în cazul unei activități silențioase.
- Nu încercați NICIODATĂ să dezasamblați produsul. Vă expuneți unui pericol și pierdeți garanția. Utilizatorul nu trebuie să încerce să efectueze lucrări de service sau să repare camera.
- Utilizați numai adaptorul furnizat cu acest produs. Polaritatea sau tensiunea incorectă a adaptorului poate deteriora grav produsul.
- Pentru a preveni întotoccherea și supraîncălzirea, NU FOLOȘIȚI cabluri prelungitoare.
- Este posibil ca adaptorul să fie ușor cald la atingere în timpul funcționării. Acest lucru este normal. Verificați dacă capacele prizelor de pe perete nu sunt neobișnuit de fierbinți la atingere.
- Verificați dacă capacele prizelor nu sunt neobișnuit de fierbinți la atingere. Dacă da, deconectați imediat cablurile de la aceste prize.

Verificați dacă toate conexiunile prizei sunt în stare bună pentru a vă asigura că adaptorul nu este liber sau că cablurile nu sunt dezvelite. Solicitați unui electrician calificat să verifice dacă nu există cabluri dezvelite.

- NU AMPLASAȚI adaptorul/ștecărul sub fereastră unde copilul ar putea călca pe el și/sau ajunge la o parte potențial periculoasă a instalației.
- Produsul poate fi instalat numai de persoane adulte. La montare, păstrați piesele mici ale produsului în afara accesului copiilor. Acordați o atenție sporită la despachetarea produsului.
- Acest produs nu este o jucărie. NU PERMITEȚI copiilor să se joace cu el.
- Camera utilizează o transmisie criptată pe frecvențe în conformitate cu cerințele stabilite de FCC. Protejați-vă întotdeauna routerul Wi-Fi cu o parolă.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE

- **VENTILAȚIE:** NU BLOCAȚI orificiile de ventilație ale produsului. NU-L AMPLASAȚI pe pat, canapea, covor sau pe o suprafață similară. NU-L AMPLASAȚI pe un raft sau un dulap care ar putea împiedica fluxul de aer.
- **SURSE DE CĂLDURĂ:** Camera trebuie amplasată departe de surse de căldură, cum ar fi caloriferele, corpurile de încălzit, sobele sau alte aparate care produc căldură. De asemenea, păstrați produsul departe de lumina directă a soarelui.
- **PROTECȚIA CABLULUI DE ALIMENTARE:** Cablul de alimentare trebuie să fie amplasat astfel încât să nu poată fi călcat sau presat de obiecte. Acordați o atenție deosebită părții de cablu de lângă ștecăr și locului în care acesta iese din cameră.

GARANȚIE LIMITATĂ

- Compania Owlet își susține cu mândrie produsele. Informații despre garanțiile noastre le găsiți pe site-ul nostru: www.owletcare.ro.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE FCC

Modificările sau adaptările aduse acestui echipament care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru respectarea conformității pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a folosi acest echipament. Utilizați NUMAI adaptorul de alimentare furnizat. În cazul contrar se poate ajunge la anularea garanției noastre limitate. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B în conformitate cu partea 15 din normele FCC.

Aceste limite sunt concepute astfel încât să asigure o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare într-o clădire rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență înaltă și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, poate interfera cu comunicațiile radio.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE DEEE

Compania Owlet s-a angajat să respecte cerințele Directivei 2014/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Mai multe informații privind eliminarea corectă a produselor Owlet în cadrul Uniunii Europene și în Marea Britanie le găsiți pe site-ul nostru.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Owlet Baby Care declară că Owlet Cam este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: www.owletcare.ro.

GAMA DE FRECVENȚE ȘI PUTEREA MAXIMĂ

2.412-2.472 MHz (putere de ieșire 0,0249 W)

Acest echipament îndeplinește partea 15 din normele FCC și este în conformitate cu RSS fără licență din Canada, fără excepții pentru inovare, știință și dezvoltare economică. Exploatarea echipamentului este supusă următoarelor două condiții: (1) acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Brevete americane nr. D864147 și D864148. Alte brevete în derulare.

Fabricat în China.



Informații privind garanția

GARANȚIE

Compania Owlet garantează că camera de supraveghere de la Owlet nu va prezenta defecte de material și de fabricație în condiții normale de utilizare și service pe o perioadă de doi (2) ani de la data cumpărării, care este menționată pe bonul de cumpărare.

Camera de supraveghere de la Owlet și aplicația Owlet sunt destinate să servească drept ajutoare pentru îngrijirea copilului și nu sunt destinate să înlocuiască sau să fie utilizate fără supravegherea unui adult responsabil.

CITI ACEST MANUALUL DE UTILIZARE

În manualul de utilizare veți găsi multe sfaturi utile cu privire la modul corect de utilizare și întreținere a a sistemului de monitorizare Owlet Cam. Pentru soluții la unele dintre aceste probleme, consultați secțiunea Soluționarea problemelor. Dacă citiți mai întâi sfaturile de soluționare a problemelor, este posibil să nu fie nevoie să ne contactați pentru ajutor. Informațiile complete despre modul de configurare și utilizare a produsului sunt disponibile pe www.owletcare.ro.

CITIȚI INFORMAȚIILE PRIVIND SIGURANȚA

Siguranța dumneavoastră și a altor persoane este foarte importantă pentru noi. În acest manual și în aplicația Owlet Baby Care găsiți multe instrucțiuni importante privind siguranța. Citiți întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță și respectați-le.



Acest simbol din acest manual de utilizare atrage atenția asupra unor informații importante privind siguranța!

Toate informațiile de siguranță vor fi urmate de un simbol de avertizare și de cuvântul „PERICOL”, „AVERTIZARE”, „ATENȚIE” sau „ATENȚIONARE”. Aceste cuvinte înseamnă:

PERICOL = Situație periculoasă iminentă care poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă a persoanelor.

AVERTIZARE = Situație potențial periculoasă care ar putea avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă a persoanelor și/sau deteriorarea bunurilor.

ATENȚIE = Situație periculoasă iminentă care poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă a persoanelor.

ATENȚIONARE = Situație periculoasă care ar putea duce la alte consecințe decât vătămări corporale, de exemplu, daune materiale.

AVERTIZĂRI ȘI INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Scopul principal al acestui manual de utilizare este: Oferirea utilizatorului a instrucțiunilor de bază și a recomandărilor pentru instalarea și utilizarea corectă a camerei de supraveghere Owllet Cam de la Owllet și explicarea funcționării, operării, măsurilor de siguranță, întreținerii și soluționării problemelor. Este foarte important ca toate persoanele care urmează să utilizeze sau să seteze camera de supraveghere Owllet Cam să citească cu atenție manualul de utilizare pentru a înțelege cum să utilizeze corect acest produs de la Owllet și să respecte aceste instrucțiuni.

Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni, vă rugăm să ne contactați imediat prin e-mail:
owlletcare.ro@certus-mercatus.com

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ



- PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA BAZA LA O DISTANȚĂ DE CEL PUȚIN 1 METRU DE PĂTUȚUL DE COPII, DEOARECE CABLUL POATE REPREZENTA UN PERICOL DE STRANGULARE.
- CAMERA DE SUPRAVEGHERE DE LA OWLET ESTE DOAR UN ACCESORIU. NU ÎNLOCUIEȘTE SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE FCC



Modificările sau adaptările aduse acestui echipament care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru respectarea conformității pot duce la pierderea dreptului utilizatorului de a folosi acest echipament. Utilizați NUMAI adaptorul de alimentare furnizat. În cazul contrar se poate ajunge la anularea garanției noastre limitate. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B în conformitate cu partea 15 din normele FCC.

Aceste limite sunt concepute astfel încât să asigure o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare într-o clădire rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență înaltă și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, poate interfera cu comunicațiile radio.



Acest echipament este în conformitate cu RSS fără licență din Canada, fără excepții pentru inovare, știință și dezvoltare economică. Exploatarea echipamentului este supusă următoarelor două condiții: (1) acest echipament nu trebuie să provoace interferențe și (2) acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.



Declarație de Conformitate Owlet

Producător: Owlet Baby Care
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Tel.: 844.334.5330

Produs: Cameră Owlet Cam
Nr. model: OC1B

Descrierea produsului: Principalul scop al Owlet Cam este de a permite vizionarea și ascultarea unui bebeluș. Dispozitivul include următoarele: o cameră de înaltă definiție cu lentilă superangulară și soft integrat, capabilă să monitorizeze dacă există sau nu mișcare, un microfon și soft integrat, capabil să monitorizeze dacă există sau nu sunet, un difuzor, un senzor de lumină și soft integrat, capabil să ajusteze camera între vederea în infraroșu și în regim normal în funcție de lumina ambientală disponibilă, un cordon electric cu senzor de temperatură paralel pentru a-i permite camerei să raporteze temperatura încăperii și o sursă de alimentare. Unitatea include, de asemenea, o bază magnetică (suport) pentru cameră, care permite poziționarea camerei astfel încât să fie îndreptată în direcția și în unghiul dorite, un suport de perete și șurub, pentru a permite montarea camerei, canal-cablu, pentru a proteja cablul de accesul la bebeluș, în cazul în care camera este montată la max. 1 metru de pătuț și un organizator cabluri, pentru a permite depozitarea cablurilor rămase.

Numele reprezentantului: Obelis S.A.
Sediul reprezentantului: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Bruxelles, BELGIA
Tel.: 32 (0) 2 732 5954 **Fax:** 32 (0) 2 732 60 03
E-mail: mail@obelis.net
Reprezentant: DI Gideon ELKAYAM

Subsemnatul, declar prin prezenta, în numele Owlet Baby Care din Lehi, Utah, că produsul susmenționat, căruia îi corespunde această declarație, este responsabilitatea exclusivă a Owlet Baby Care și este în conformitate cu prevederile următoarelor directive:

- Directiva Consiliului 2014/53/UE (16 aprilie 2014) – Echipamente radio
- Directiva Consiliului 2014/35/UE (26 februarie 2014) – Joasă tensiune
 - Directiva Consiliului 2011/65/UE (08 iunie 2011) – Restricții substanțe periculoase
 - Directiva Consiliului 2014/30/UE (26 februarie 2014) – Compatibilitate electromagnetică
 - Directiva Consiliului 2001/95/UE (03 decembrie 2001) – Siguranța generală a produselor
 - Directiva Consiliului 2012/19/UE (04 iulie 2012) – Deșeurile de echipamente electrice și electronice

Dosarul tehnic prevăzut de această Directivă este păstrat la sediul social al Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Data na izdavanе: 8/12/2021

Tammy Lavery

Tammy Lavery
Director. tehnologiae. calitate si afaceri juridice



Tel.: (004) 021.314.19.61; Mobil: (004) 0745.03.39.39
e-mail: office@eurolingua.ro; www.eurolingua.ro

Subsemnata, Elena-Ștefania CICI, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și spaniolă în temeiul Autorizației nr. 1772, eliberate de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate în limba română. Nr. de înregistrare: 10844/20.06.2022.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT,



Subscrisa, **CERTUS MERCATUS RO S.R.L.**, cu sediul în București, Strada Cezar Bolliac nr.8, etajul 1, apartament 2, Sector 3, înregistrată sub nr. J40/7168/2013 la Registrul Comerțului, CUI 31751199, email info@cm-group.ro, telefon +40738.125.131., în calitate de importator și garantor pentru produsul Owllet Cam, declară în mod expres faptul că consumatorul are dreptul la măsuri corective în caz de neconformitate a bunurilor. Măsurile corective nu implică un cost pentru consumator și nu sunt afectate de garanția comercială.

Pentru a beneficia de garanția comercială oferită puteți contacta vânzătorul sau direct societatea noastră, în calitate de importator și garantor, la numărul de telefon și adresa de email indicate mai sus. În cazul în care veți adresa solicitarea direct societății noastre va trebui să atașați și o copie a facturii de achiziție a produsului.

Garanția comercială oferită de societatea noastră este valabilă timp de 2 ani începând cu data achiziției și este aplicabilă tuturor componentelor, cameră, cablu, protecție cablu, placă montare, adaptor pentru alimentare, bază magnetică, șurub. Garanția comercială acoperă, în condițiile utilizării normale a produsului, toate neconformitățile rezultate ca urmare a folosirii unor materiale necorespunzătoare, probleme de producție și existența unui model eronat al produsului.

Vom înlocui produsul neconform cu unul nou, fără niciun cost pentru consumator, în termen de

15 zile de la data la care vom primi o solicitare pentru garanția comercială. Consumatorul va trebui să ne expedieze produsul neconform pentru a putea verifica neconformitățile reclamate. Produsul neconform va fi însoțit și de factura de achiziție. Cheltuielile aferente expedierii produsului neconform către subscrisa și livrării produsului nou nu vor fi suportate de către consumator.

După primirea produsului reclamat ca fiind neconform și a facturii de achiziție vom verifica seria produsului pentru a confirma că acesta a fost comercializat de subscrisa. Garanția comercială nu va fi acordată pentru produsele ce nu au fost comercializate de societatea noastră.

În cazul în care vor exista întârzieri în expedierea de către consumator a produsului neconform către societatea noastră, nu putem garanta înlocuirea acestuia în termenul de 15 zile calculat de la data înregistrării reclamației. Restituirea prețului produsului neconform se poate solicita de către consumator doar de la vânzătorul produsului dacă nu ne vom îndeplini obligația de înlocuire a acestuia în termenul de 15 zile menționat mai sus.

Garanția comercială nu acoperă următoarele defecțiuni sau neconformități ale produsului cauzate de:

- 1. transportul necorespunzător;**
- 2. neglijența consumatorului în utilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile de instalare și utilizare puse la dispoziție,**

incluzând folosirea unei surse de electricitate cu voltaj necorespunzător;

- 3. întreținerea necorespunzătoare;**

- 4. reparația sau înlocuirea produsului de persoane/societăți neautorizate de către Certus**

Mercatus Ro S.R.L.;

- 5. folosirea produsului în alte scopuri decât cele menționate în instrucțiunile de instalare și utilizare;**

- 6. setările smartphone-ului, specificațiile tehnice și funcționarea necorespunzătoare ce împiedică sau previn conexiunea wi-fi cu produsul.**

Garanția comercială nu acoperă accesoriile, consumabilele și părțile casabile.




Започваме

Свалете приложението Owlet.



Включете камерата, следвайте инструкциите на приложението и го свържете с профила си в Owlet.

Ако вече сте изтеглили приложението Owlet, щракнете върху раздела “Профил”, за да добавите ново устройство.



Моля, имайте предвид, че камерата предава видео и аудио сигналите чрез защитена и криптирана Wi-Fi мрежа. Свързвайте камерата само към частна мрежа, подписурена с парола.

Светлини, сигнализиращи статуса на камерата Owlet Cam

- ● (мига червено/синьо) Камерата вече може да бъде свързана с приложението.
- (свети червено) Потребителят предава през приложението.
- ● (мига синьо) Камерата се свързва с Wi-Fi мрежа.
- (свети синьо) Камерата е свързана с интернет. Приложението не предава.

Изберете желания ъгъл на снимане


Поставете камерата и всички кабели в рамките на 1м от ръба на креватчето. Кабелите на разстояние до 1м от ръба на креватчето трябва да бъдат покрити.

Можете да инсталирате камерата по два начина:



1. Поставете магнитната основа с камерата върху равна повърхност и задайте желания ъгъл на наклон.

2. За да хванете креватчето или цялата стая от птичи поглед, използвайте основата като стенна скоба и прикрепете камерата към тената над креватчето.



Следващите стъпки ще Ви покажат как да монтирате камерата на стената над креватчето.

Можете също така да видите нашето инсталационно видео, което ще намерите на уебсайта www.owletcare.bg

Какво ще откриете в опаковката



Камера Owlet Cam



Кабели с Owlet ленти*
и сензор за стайна температура



Магнитна основа



Захранващ
адаптер

Комплект а монтиране на камерата на стена



21 протектора за
кабели

18 дълги протектора
1 извод
2 L-образни протектора
за кабели



Монтажна
плоча



1 ВИНТ

Инструменти, необходими за прикрепване на камерата




Метър
(Не е включен в
опаковката)



Малка кръстообразна
отверка
(не е включено в опаковката)

*Някои модели може да включват
организатор на кабелите.

1. Измерете и маркирайте подходящите разстояния




Измерете 90 см от горната част на детския матрак и маркирайте върху стената мястото, където ще бъде прикрепена камерата. Този знак трябва да бъде над центъра на креватчето, за да се осигури оптимален ъгъл за заснемане.

Помислете кой контакт да използвате. Контактът трябва да бъде на разстояние най-малко 90 см от бебешкото креватче, така че в обсега на детето да няма открити кабели. Следващите стъпки ще Ви покажат как да покриете всички кабели.

Разположението на температурния сензор също е от значение. Температурният сензор ще намерите в края на интелигентния кабел от страната на свързката със захранващия адаптер.

2. Подравнете и прикрепете монтажната плоча




Подравнете дупката в центъра на монтажната плоча с маркировката, която сте направили на стената. Използвайки предоставения винт, прикрепете монтажната плоча към стената, така че стрелките да сочат нагоре.

3. Отвийте кабела




Махнете кабелните ленти и отвъртете кабела.

4. Прекарайте кабела




Мушнете кабела през отвора на монтажната плоча и подравнете оранжевия стикер върху кабела с горната част на монтажната плоча.

5. Инсталирайте основата



Поставете големите отвори на магнитната основа върху издатините на монтажната плоча и плъзнете основата надолу, докато щракне на място.

6. Прикрепете камерата



Прикрепете камерата към магнитната основа. Включете кабела в камерата.


Оранжевият стикер трябва да бъде поставен точно над монтажната плоча, така че да разполагате с достатъчно кабелна дължина, за да регулирате камерата според желания ъгъл.

7. Монтирайте кабелните протектори

Кабелните протектори се залепят към стената с помощта на здраво лепило. Не бързайте при инсталиране, внимателно изберете правилното местоположение.

- ① Отлепете самозалепващия се филм от задната част на дългия протектор.
- ② Прекарайте кабела през средата на дългия протектор.
- ③ Наместете дългия протектор върху монтажната плоча, докато щракне.
- ④ Здраво го притиснете към стената.
- ⑤ Повторете стъпки 1-4 с останалите дълги протектори и покрийте цялата дължина на кабела до контакта.

дълъг протектор




8. L-образен протектор за кабели

Използвайте десния или левия L-образен кабелен протектор, за да насочите кабела към контакта.

Монтирайте останалите дълги протектори, докато покриете всички кабели на разстояние до 90 см от ръба на креватчето. Добавете дълги протектори и покрийте кабела чак до контакта. Когато стигнете на 15-25 см от контакта, инсталирайте извода (впоследствие лесно можете да приберете излишния кабел с велкро лента).

L-образни протектори за кабели



9. Обезопасете излишния кабел с велкро лента

Навийте излишната част на кабела на хлабава примка. Промушете кабелната лента през първия отвор, за да закрепите горната част на примката. Логото на Owlet трябва да гледа навън. Промушете кабелната лента през втория отвор, за да прикрепите долната и горната части на примката една към друга (примката би трябвало да изглежда като панделка). Обезопасете останалата част от лентата.

След като сте увидели правилно излишната част на кабела, свържете захранващия кабел към захранващия адаптер и го включете в контакта.

Готово! Сега можете да настроите камерата посредством приложението, докато не намерите желания ъгъл на заснемане.



Нуждаете се от съвет

Повече информация ще намерите на:
www.owletcare.bg

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасност от задушаване!



Възможно е децата да се увъртят в кабелите и да се УДУШАТ. Винаги използвайте кабелни протектори, ако използвате продукта на разстояние от 90 см от креватчето. Преди всяка употреба се уверете, че детето Ви няма свободен достъп до кабела. Ако протекторът на кабела е повреден по някакъв начин, спрете да използвате продукта незабавно. Не отстранявайте етикетата от кабела или кабелния протектор.

VG Предупреждение / Важна информация за безопасността

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Камерата Owlet не е медицинско изделие. Тя не е предназначена да се използва като медицинско изделие или като заместител на медицинско изделие. Тя не е предназначена и не следва да се използва за диагностика, лечение, облекчаване или предотвратяване на каквото и да е заболяване или медицинско състояние, нито за изследване, замяна или промяна на анатомията или каквито и да било физиологични процеси.

- Само за употреба на закрито. За да намалите риска от пожар или токов удар, НЕ ИЗПЛАГЯЙТЕ този продукт на вода или влага. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ камерата близо до вода (напр. вана, мивка и т.н.) и не я потапяйте във вода.
- Камерата не бива да се използва като заместител на подходящ надзор от възрастен/ родител. Проверявайте детето редовно, тъй като камерата няма да Ви предупреди при евентуална безшумна активност.
- НИКОГА не се опитвайте да разглобите продукта. Това би ви изложило на опасност и гаранцията Ви ще отпадне. Потребителят не трябва да се опитва да извършва поддръжка или ремонт на камерата.
- Използвайте само адаптера, който е приложен към този продукт. Евентуално неправилно полъризиране или напрежение на адаптера могат сериозно да повредят продукта.

- За да избегнете заплитане и прегряване, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ удължители.
- Адаптерът може да бъде леко топъл на допир по време на работа. Това е напълно нормално. Проверете дали капачетата на контактите в стената не са необичайно горещи на допир.

• Проверете дали капачетата на контактите не са необичайно горещи на допир. Ако е така, незабавно извадете кабелите от тези контакти. Уверете се, че всички контактни връзки са в добро състояние, за да предотвратите разхлабване на адаптера или откриване на кабелите. Помолете квалифициран електротехник да провери дали има открити кабели.

• НЕ поставяйте адаптера/щепсела под прозорец, където на него би могло да стъпи дете и/или да се добере до потенциално опасна част на инсталацията.

• Продуктът трябва да се сглобява само от възрастни. При монтиране на продукта, пазете малките части извън обсега на деца. Бъдете особено внимателни при разопаковане на продукта.

• Този продукт не е играчка. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на деца да си играят с него.

• Камерата използва шифрована трансмисия на честоти в съответствие с изискванията, зададени от FCC. Винаги обезопасявайте вашия Wi-Fi рутер с парола.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• **ВЕНТИЛАЦИЯ:** НЕ БЛОКИРАЙТЕ вентилационните отвори на продукта. НЕ го ПОСТАВЯЙТЕ върху легло, диван, килим или подобна повърхност. НЕ го ПОСТАВЯЙТЕ на библиотечен рафт или на шкаф, който би могъл да ограничи въздушния поток.

• **ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА:** Камерата трябва да бъде поставена далеч от източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди, излъчващи топлина. Също така дръжте продукта далеч от пряка слънчева светлина.

• **ЗАЩИТА НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ:** Захранващият кабел трябва да бъде разположен по такъв начин, че на него да не може да се стъпва или да бъде прищипан от предмети. Обърнете специално внимание на частта от кабела, намираща се в близост до щепсела и приизхода от камерата.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

• Фирмата Owlet се гордее със своите продукти. Информация за нашите гаранции ще намерите на уебсайта: <https://owletcare.bg>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С FCC

• Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазване на предписанията, могат да доведат до загуба на разрешителното на потребителя за експлоатация на

устройството. Използвайте САМО предоставения захранващ адаптер. В противен случай ограничаването ни гаранция може да бъде анулирана. Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В съгласно част 15 от правилата на FCC (Федерална комисия по комуникациите).

Целта на тези ограничения е да осигурят адекватна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Това устройство генерира, използва и може да излъчва високочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да попречи на радиосъобщенията.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОЕЕО

Фирмата Owlet се задължава да изпълнява изискванията на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Повече информация за правилното изхвърляне на продуктите на Owlet в рамките на Европейския съюз и в Обединеното кралство можете да намерите на нашия уебсайт.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирмата Owlet Baby Care декларира, че камерата Owlet Cam съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебсайт: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>.

ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ И МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 2 412-2 472 MHz (изходна мощност 0,0249 W)

Това устройство е в съответствие с част 15 на правилата на FCC и отговаря на безлицензната канадска RSS (спецификация на радиостанциите) без изключения за иновациите, науката и икономическото развитие. Работата с устройството е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква смущения и (2) това устройство трябва да приема каквито и да било смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелано функциониране на устройството.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Американски патент № D864147 и D864148.
Други патенти в процес на разработка.

Произведено в Китай.





BG



Гаранция и гаранционни условия

Owlet гарантира, че камерата Owlet няма да претърпи дефекти в материалите и изработката по време на нормална употреба и обслужване за период от две (2) години от датата на покупката, посочена в документа за покупка. Тази ограничена гаранция се предоставя само на първоначалния купувач на тази камера Owlet.

Owlet може, по свое усмотрение, да поправи или замени дефектна камера Owlet или неговата дефектна (дефектни) част(и) в съответствие с условията на настоящата Ограничена гаранция. Заместващият продукт е с гаранцията само за оставащия период от валидния гаранционен срок на оригиналния продукт. Тази ограничена гаранция не важи, ако камерата Owlet е била повредена в резултат на неправилна употреба, модификация или неправилна поддръжка. Тази ограничена гаранция е единствената гаранция за камера Owlet. Никой не е упълномощен да предоставя друга гаранция от името на производителя Owlet. Някои държави или региони не позволяват ограничения относно продължителността на поддържаната се гаранция или изключването на случайни или последващи щети, така че такива ограничения или изключения може да не се отнасят за Вас. Тази ограничена гаранция Ви предоставя определени законови права и в зависимост от законите на Вашата държава или регион може да Ви бъдат предоставени допълнителни права.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Камерата Owlet и приложението Owlet са предназначени да служат като помощници при грижите за деца и нямат за цел да заменят отговорен възрастен или да бъдат използвани без негов надзор.

Чрез използването на камера Owlet, потребителят се съгласява и потвърждава, че фирмата Owlet Baby Care Inc. включително нейните представители, служители, инвеститори и членове на съвети, не носи отговорност за загуби, имуществени щети или телесни повреди, възникнали във връзка с използването или експлоатацията на камера Owlet, независимо от причината.

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

В инструкциите за употреба ще намерите много полезни съвети как правилно да използвате и камерата Owlet. В отдела "Отстраняване на неизправности" ще намерите решения на някои проблеми. Ако първо прочетете съветите за отстраняване на неизправности, може да не се наложи да се свързвате с нас за помощ. Пълна информация за настройването и използването на продукта можете да намерите на уебсайта www.owletcare.bg.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вашата безопасност и безопасността на другите е много важна за нас. В това ръководство и в приложението Owlet Baby Care ще намерите много важни инструкции за безопасност. Винаги четете и следвайте всички инструкции за безопасност.



Този символ в това ръководство с инструкции подчертава важна информация за безопасността!

Цялата информация за безопасността е съпроводена с логото и думите "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", "ВНИМАНИЕ" или "ЗАБЕЛЕЖКА". Тези думи означават:

ОПАСНОСТ = Непосредствена опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежко нараняване на лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = Потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежко нараняване на лица и/или увреждане на имущество.

ВНИМАНИЕ = Непосредствена опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежко нараняване на лица.

ЗАБЕЛЕЖКА = Опасна ситуация, която би могла да доведе до последици, различни от телесни повреди, напр. увреждане на имущество.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основната цел на това ръководство с инструкции е да: Предостави на потребителя основни инструкции и препоръки за правилното инсталиране и използване на камерата Owlet и да обясни функциите, работата, мерките за безопасност, поддръжката и отстраняването на неизправности на камерата Owlet. От съществено значение е всички лица, които се предполагат, че използват или настройват тази камера Owlet, внимателно да прочетат инструкциите за употреба, за да разберат как да използват правилно камерата и да следват тези инструкции.

Ако не разбирате тези инструкции, моля свържете се с нас незабавно на имейл адрес: owletcare.bg@certus-mercatus.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С FCC (Федерална комисия по комуникациите)



Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазване на предписанията, могат да доведат до загуба на разрешителното на потребителя за експлоатация на устройството. Използвайте CAMO предоставения захранващ адаптер. В противен случай ограничената ни гаранция може да бъде анулирана. Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В съгласно част 15 от правилата на FCC (Федерална комисия по комуникациите).

Целта на тези ограничения е да осигурят адекватна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Това устройство генерира, използва и може да излъчва високочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да попречи на радиосъобщенията.

IC

Това устройство е в съответствие с безлицензната канадска RSS (спецификация на радиостанциите) без изключения за иновациите, науката и икономическото развитие. Работата с устройството е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква смущения и (2) това устройство трябва да приема каквито и да било смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелано функциониране на устройството.



Owlet Declaration of Conformity

Производител: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Лети, Юта 84043

Тел. номер: 844.334.5330
Продукт: Камера Owlet
Модел номер: OC1B

Описание на продукта: Основната цел на камера Owlet е да позволи гледането и чуването на бебето. Устройството включва следното: камера с висока разделителна способност с широкоъгълен обектив и фърмуер, способна да следи дали има или не движение, микрофон и фърмуер, способен да следи дали има или не звук, високоговорител, сензор за светлина и фърмуер възможност за регулиране на камерата между инфрачервено и нормално гледане в зависимост от наличната околна светлина, захранващ кабел с вграден температурен сензор, който позволява на камерата да отчита температурата в стаята и захранване. Устройството също така включва магнитна основа (стойка) за камерата, която позволява камерата да бъде физически регулирана така, че да гледа в желаната посока и под желания ъгъл, стенен монтаж и винт, за да позволи камерата да бъде монтирана, кабелни предпазители за защита на кабела от достъп до бебе, ако камерата е монтирана в рамките на приблизително 1 метър от креватчето, и кутия за кабел, за да позволи съхранение на всеки излишен кабел.

Име на представителя: Obelis S.A
Адрес на регистрация на представителя:
Бул. „Генерал Вахис“ 53, В-1030 Брюксел, Белгия.
Тел: 32 (0) 2 732 5954 **Факс:** 32 (0) 2 732 60 03

Имейл: mail@obelis.net
Представител: Gideon ELKAYAM

Долуподписаният с настоящото декларира от името на Owlet Baby Care, че горепосоченият продукт, за който се отнася тази декларация, е под изключителната отговорност на Owlet Baby Care и е в съответствие с разпоредбите на:

- Директива на съвета 2014/53/EU (16 Април 2014) – Радиооборудване
- Директива на съвета 2014/35/EU (26 Февруари 2014) – Ниско напрежение
- Директива на съвета 2011/65/EU (08 Юни 2011) – Ограничения за опасни вещества
- Директива на съвета 2014/30/EU (26 Февруари 2014) – Електромагнитна съвместимост
- Директива на съвета 2001/95/EC (03 Декември 2001) – Обща безопасност на продукта
- Директива на съвета 2012/19/EU (04 Юли 2012) – Отпадъчно електричество и електронно оборудване

Техническото досие, изисквано от тази директива, се поддържа в корпоративния щаб на Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Лети, Юта.

Дата на издаване: 8/12/2021

Tammy Lavery

Тамми Лавери
Старши директор, Качествен инженеринг и регулаторни въпроси



